ENA33LCD

Univerzalni večnamenski števec

Uporabniški in servisni priročnik



version 0.5

Kazalo

1	Uvod	3
2	Varnostna navodila	3
3	Kontrolni panel (spredaj)	3
4	Izmerjeni parametri	4
5	Montaža	5
6	Povezave	6
6.1	Napajalna napetost	6
6.2	Merilni vhodi napetosti	6
6.3	Merilni vhodi toki	7
6.4	RS485 vmesnik	7
6.5	Vrsta omrežja	7
7	Nastavitve	8
7.1	P_1 Glavni meni	8
7.1.1	Utr – prenosno razmerje napetostnega transf	
7.1.2	l _{tr} – prenosno razmerje tokovnega transf	9
7.1.3	Frekvenca sistema	9
7.1.4	Ura realnega časa	9
7.1.5	PAS – geslo	9
7.1.6	rES – tovarniške nastavitve	9
7.2	Meni P_2	9
7.2.1	Komunikacijski vmesnik RS485	
7.3	P_3 Ponastavitev različice strojne programske opreme in števcev energije	10
8	Normalni način spremljanja	10
8.1	Prikazovanje vrednosti	10
8.2	Max, Min in AVG vrednosti	12
9	Programska oprema za spremljanje napajanja	12
9.1	Nastavitev naprave	12
9.2	Datum in čas	13
9.3	Vmesnik RS485	13
9.4	Beleženje izmerjenih parametrov v SQL	14
9.5	Določitev tarif	15
9.6	Registri Modbus	15
9.7	Posodobitev strojne programske opreme	15
10	Tehnični podatki	16

1 Uvod

ENA33LCD je univerzalni merilni instrument z visokim razredom natančnosti, frekvenco vzorčenja 25,6 kHz (50 Hz), različnimi kombinacijami vhodov/izhodov in drugimi funkcijami. Instrument je namenjen merjenju električnih parametrov v nizkonapetostnih in visokonapetostnih omrežjih za 2, 3, 4 linijska in TN, TT omrežja. Komunikacijski vmesnik RS485 uporablja protokol Modbus RTU.

2 Varnostna navodila

Instrument je skladen s standardom EN 61010-1: Varnostne zahteve za električno opremo za merjenje, nadzor in laboratorijsko uporabo.

- Instrument lahko namesti le usposobljena in pooblaščena oseba.
- Instrumenta ne smete namestiti v okolje s povečano vlažnostjo in v bližino eksplozivnih plinov.
- Instrument uporabljajte v skladu z navodili, zapisanimi v uporabniškem priročniku.
- Pred izklopom merilnih tokokrogov CT se prepričajte, da so sponke CT kratkega stika.
- Namestitev in spremembe priključkov se lahko izvedejo samo brez napajalne napetosti.
- Ne uporabljajte napajalne napetosti, merilne napetosti in toka, ki so višji od dovoljenih.

3 Kontrolni panel (spredaj)



Slika 1: Kontrolni panel (spredaj)

\Rightarrow	tipka vnos menija, parametrov, povprečnih, mak- simalnih in minimalnih vrednosti	ESC	tipka ESC za preklic ali vrnitev v predhodne me- nije
\square	kurzorska tipka za premikanje po meniju navz- gor in povečanje vrednosti	\bigtriangledown	kurzorska tipka za premikanje navzdol v meniju in zmanjševanje vrednosti
K1 🔘	aktivni digitalni izhodi		simbolizirajo največje vrednosti
▼	simbolizirajo najmanjše vrednosti	AVG	simbolizirajo povprečne vrednosti

4 Izmerjeni parametri

Parameter	L1	L2	L3	L1-L2	L2-L3	L3-L1	ΣL1- L3	Мах	Min	AVG	Merilno obmo- čje	Prikazano območje	Natanč- nost
Fazna napetost, L–N	•	•	•					•	•	•	10 600 V	0 1 MV	±0.2 %
Medfazna napetost, L-L				•	•	•		•	•	•	18 1000 V	0 1 MV	±0.2 %
Frekvenca	•							•	•	•	40 70 Hz	40 70 Hz	10 mHz
Tok	•	•	•				•	•	•	•	0.01 6 A	0 1 MA	±0.2 %
Cosφ	•	•	•					•	•	•	0.01 L 0.01 C	0.01L 0.01C	±1 %
Faktor moči	•	•	•					•	•	•	0.01 L 0.01 C	0.01L 0.01C	±1 %
THDU L-N	•	•	•					•	•	•	0 999 %	0 999 %	±5 %
THDU L-L				•	•	•		•	•	•	0 999 %	0 999 %	±5 %
Odstopanja po fazi	•	•	•					•	•	•			
Odstopanja med fa- zami	•	•	•					•	•	•			
Napetostno nerav- novesje u2, u0								•	•	•			
THDI	•	•	•					•	•	•	0 999 %	0 999 %	±5 %
TDD	•	•	•					•	•	•	0 999 %	0 999 %	±5 %
Napetostni harmoniki (up to 40 th)	•	•	•								0 999 %	0 999 %	cl. 1
Tokovni harmoniki (up to 40 th)	•	•	•								0 999 %	0 999 %	cl. 1
Napetostna, tokovna asimetrija								•	•	•	0 100 %	0 100 %	0.3 %
K-faktor	•	•	•										
Tokovno neravno- vesje i2, i0 Tokovna neuravno- teženost								•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	cl. 1
Delovna moč	•	•	•				•	•	•	•	0 15.3 kW	0 999 MW	±0.4 %
Jalova moč	•	•	•				•	•	•	•	0 15.3 kvar	0 999 Mvar	±0.4 %
Navidezna moč	•	•	•				•	•	•	•	0 15.3 kVA	0 999 MVA	±0.4 %
Popačenje moči	•	•	•				•	•	•	•			±0.5 %
Delovna moč +/-	•	•	•				•				0 999 GWh	0 999 GVh	cl. 0.5
Jalova ind. moč +/-	•	•	•				•				0 999 Gvarh	0 999 Gvarh	cl. 2
Jalova kap. moč +/-	•	•	•				•				0 999 Gvarh	0 999 Gvarh	cl. 2
Temperatura											-40 +125°C		1°C

Tabela 1. Izmerjeni in prikazani parametri

5 Montaža

ENA33 LCD je pripravljen za montažo v stikalne plošče (vrata omare). Da bi zagotovili dobro prezračevanje, mora biti instrument nameščen navpično. Instrument se pritrdi v stikalne plošče z dvema nosilcema, ki se namestita na napravi spodaj in zgoraj.



Slika 3: Dimenzije. Izmerjeni in prikazani parametri

Da bi zagotovili dobro prezračevanje, mora biti instrument nameščen navpično. Zgoraj in spodaj mora biti vsaj 50 mm praznega prostora, ob straneh pa 20 mm.

6 Povezave

Velikost in vrsta pomožne napajalne napetosti morata biti v skladu z etiketo na zadnji strani naprave. Standardna pomožna napajalna napetost je 85 ... 265 VAC, 50 Hz / 60 Hz. Merilni vhodi morajo biti priključeni prek ustrezne zaščite, kot so na primer varovalke ali gG (2 - 10 A), ki se zaradi lažjega vzdrževanja nahajajo v bližini naprave. Merilne vhode za tok je treba priključiti posredno prek merilnih transformatorjev z razmerjem xx/5A ali xx/1A.



Slika 4: Naprava povezana na TN-C omrežje

6.1 Napajalna napetost

Za delovanje ENA33LCD je potrebna napajalna napetost. Vrsta in raven potrebne napajalne napetosti sta zapisani na nalepki hrbtne strani naprave. Pred priključitvijo napajalne napetosti se prepričajte, da raven napetosti in sistemska frekvenca ustrezata podatkom na nalepki. Priključne kable za napajalno napetost je treba povezati z varovalko. Uporabite varovalko (Merilni vhodi varovalka gG ali ETIMAT 6A C).

6.2 Merilni vhodi napetosti

Instrument ima štiri vhode za merjenje napetosti z vhodno impedanco 4 M Ω , ki so primerni za merjenje v kategoriji CATIII 600 V.

Vsak vhod za merjenje napetosti je treba priključiti prek zašč. Odklopnika (ETIMAT C) ali gG talilnega vložka (10A), ki sta nameščena v bližini naprave.

Opozorilo

ENA33LCD ni namenjen za merjenje enosmerne napetosti!

Opozorilo

Če so vhodi za merjenje napetosti priključeni preko napetostnih merilnih transformatorjev, mora biti moč merilnega transformatorja na ustrezni ravni. Vhodi za merjenje napetosti imajo lastno porabo 5 mW. Priporočilo proizvajalcev merilnih transformatorjev je, da naj bo obremenjeni merilni transformator napetosti na 70 % največje moči za najboljšo natančnost.

6.3 Merilni vhodi toki

Instrument ima tri tokovne merilne vhode za posredno merjenje prek tokovnih merilnih transformatorjev z razmerjem ../5A ali ../1A.

Razmerje CT je poljubno nastavljivo iz instrumenta ali prek programske opreme z računalnikom.

Opozorilo

Največja trajna zmogljivost tokovnih vhodov je 10 A.

Pomembno

Pred odprtjem tokovnega tokokroga se prepričajte, da so merilne sponke tokovnega transformatorja povezane skupaj.

6.4 RS485 vmesnik

ENA33LCD ima vgrajen en vmesnik RS485, ki podpira protokol Modbus RTU. Priključek vmesnika RS485 na napravo je na ločenem priključku z dvema žicama A in B. Zaščita ni potrebna.

Opozorilo

ENA33LCD nima vgrajenega zaključnega upora. Če je instrument na koncu vodila RS485, ga je treba zaključiti z 120 Ω uporom.

6.5 Vrsta omrežja

ENA33LCD je zasnovan za različne priključke glede na vrsto omrežja ali merilne potrebe. Nastavitve omrežja določajo vrste omrežnega sistema, v katerega je instrument priključen. V naslednji preglednici so prikazane vse možne različice povezav, ki jih je mogoče opredeliti v meniju naprave.



3-fazni priključek v omrežju TN-C-S (TN-C)



3-fazni priključek v omrežje TN-C-S brez N



1-fazni priključek

7 Nastavitve

Pred uporabo instrumenta ENA33LCD je treba nastaviti več parametrov, ki so bistveni za pravilno delovanje instrumenta v različnih vrstah naprav.

Večino bistvenih parametrov naprave ENA33LCD je mogoče nastaviti direktno na sami napravi. Nastavitveni meni je razdeljen na dva podmenija za osnovne nastavitve naprave in meni za nastavitve komunikacijskih vmesnikov.

V nastavitveni meni vstopite tako, da vsaj 5 sekund držite tipko SET.

Za premikanje po meniju uporabite tipki za kurzor \blacktriangle in \bigtriangledown . Tipka \blacktriangle se običajno uporablja za premikanje kroga v meniju. Nastavitev parametrov se aktivira s pritiskom na tipko **SET**. Nastavitev parametrov se spreminja s kurzorskima tipkama \blacktriangle in \blacktriangledown , novo nastavljeno vrednost parametra pa potrdite s tipko **SET**. Tipka **ESC** prekliče nastavitev ali se vrne v višji meni ali v normalno delovanje.

Večino parametrov in funkcij naprave je mogoče omogočiti in konfigurirati samo z računalnikom in programsko opremo PMS.

Parameter	Description
P_1	Glavni meni konfiguracije
P_2	Konfiguracija komunikacijskega vmesnika
P_3	Informacije o različici vdelane programske opreme, ponastavitev števca energije

7.1 P_1 Glavni meni

V glavnem meniju **P_1** zberete temeljne nastavitve instrumenta. Spodnja tabela prikazuje vse razpoložljive parametre s tovarniško nastavitvijo in možnim razponom nastavitev. Za premikanje med posameznimi parametri se uporablja kurzorski gumb » \blacktriangle «. Urejanje in shranjevanje parametra se aktivira z gumbom **SET**. Spreminjanje parametra se izvaja z gumbi » \bigstar «. S pritiskom na gumb **ESC** se vrnete na raven nazaj ali prekličete nastavitev, če ni bila shranjena z gumbom **SET**.

Parameter	Opis	Tovarniška nastavitev	Razpon nastavitev
bcl	Svetlost osvetlitve zaslona	ON	ON, OFF, 20 - 100%
Utr	primarna / sekundarna napetost (prenosno razmerje U)	230 / 230	1750000
ltr	primarni/sekundarni tok (prenosno razmerje I)	5 / 5	1750000
Fr	Nazivna frekvenca omrežja	50 Hz	50 or 60 Hz
Y	Nastavitev leta	09	09 99
M	Območje nastavitev	01	01 12
D	Nastavitev datuma	01	01 31
h	Nastavitev ure	00	00 23
M	Nastavitev minut	00	00 59
PAS	Geslo	OFF	3 številke
rES	Vrnitev na tovarniške nastavitve		

7.1.1 Utr – prenosno razmerje napetostnega transf.

Če se uporabljajo transformatorji za merjenje napetosti, je pomembno nastaviti primarno in sekundarno napetost uporabljenega transformatorja. Če ni uporabljenega napetostnega transformatorja, lahko ostanejo tovarniške nastavitve.

7.1.2 I_{tr} – prenosno razmerje tokovnega transf.

Instrument je zasnovan za posredno merjenje toka. Za pravilno delovanje je treba nastaviti primarni in sekundarni tok uporabljenega CT.

Opozorilo

Merilni vhod za tok zaznava tok v območju od 10 mA do 6A. Največje razmerje tokovnega transformatorja je 7500/5 A.

7.1.3 Frekvenca sistema

ENA33LCD je zasnovan za merjenje v omrežjih s sistemsko frekvenco 50Hz ali 60 Hz. Če ima sistem frekvenco

60 Hz, je pomembno, da ga nastavite za pravilno merjenje.

7.1.4 Ura realnega časa

Različice ENA33LCD s komunikacijskim vmesnikom so opremljene z notranjo uro realnega časa in koledarjem. Nastavitev časa in datuma je na voljo v konfiguracijskem meniju z urejanjem parametrov, vidnim na dveh zaslonih.

S premikanjem kazalca na parameter s tipko ▼ in pritiskom na tipko SET vstopite v nastavitev. Prvi zaslon po vrstnem redu je nastavitev datuma (leto/mesec/dan), po pritisku tipke ▲ pa se prikaže drugi zaslon za nastavitev časa (ura / minuta).



7.1.5 PAS – geslo

Napravo je mogoče zaščititi pred nepooblaščenimi spremembami konfiguracije s trimestnim geslom. Z vnosom parametra **PAS** in aktiviranjem nastavitve gesla s tipko **SET** se odpre določitev prve številke gesla. S tipko » ▲ « se določi številka, medtem ko se s tipko » ▼ « premakne kazalec na drugo številko. Geslo se potrdi s tipko **SET**. Izbris gesla je mogoč z nastavitvijo 000.

7.1.6 rES – tovarniške nastavitve

V primeru potrebe je mogoče napravo ENA33LCD vrniti v tovarniško nastavitev. V drugem konfiguracijskem meniju P_2 je parameter rES. Z aktiviranjem tega parametra z gumbom SET naprava vrne tovarniško nastavitev, vključno z uro realnega časa.

7.2 Meni P_2

Drugi konfiguracijski meni, povezan z nastavitvijo komunikacijskega vmesnika RS485.

Parameter	Opis	Tovarniška nastavitev	Razpon nastavitev
ld	Edinstvena identifikacijska številka v omrežju RS485	0	0 255
bd	Komunikacijska hitrost vmesnika RS485	9.6 kBd	9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115 kBd
PAr	Parnost vmesnika RS485		(nič), _o_ (enako), _E_ (even)

St Stop-bit 1 1/2

7.2.1 Komunikacijski vmesnik RS485

Instrument ima lahko komunikacijski vmesnik RS485 za povezavo z računalnikom ali drugo napravo.

- Id edinstvena številka, ki identificira instrument v omrežju RS485
- **bd** hitrost komunikacije med ENA33LCD in pretvornikom (računalnikom)
- Par nadzor komunikacije prek paritete, ki je privzeto neaktivna
- St število stop bitov

Opozorilo

Komunikacijska konfiguracija naprave in pretvornika, osebnega računalnika ali druge naprave mora biti enaka na obeh straneh.

7.3 P_3 Ponastavitev različice strojne programske opreme in števcev energije

V meniju P_3 so informacije o različici vdelane programske opreme, parameter **FIr** in različici strojne opreme - parameter **VEr**.

V tem meniju je mogoče tudi ponastaviti vse števce energije. Z gumboma ▲ in ▼ nastavite določeno tarifo. Pritisnite in držite gumb SET, s čimer boste ponastavili števec energije.

8 Normalni način spremljanja

Po priključitvi napajalne napetosti je instrument v normalnem načinu spremljanja, ko meri in prikazuje električne parametre. Izmerjeni parametri so logično razvrščeni in prikazani v skupini posameznih zaslonov.

8.1 Prikazovanje vrednosti

Pomen vsakega zaslona je enostavno prepoznaven z uporabo standardnih simbolov ISO in vrednostnih parametrov. Vsaka prikazana vrednost parametra je prikazana s svojo spremenljivko.

S katerega koli zaslona se s pritiskom na gumb ESC vrnete na prvi zaslon, ki prikazuje fazno napetost.







8.2 Max, Min in AVG vrednosti

Za nekatere merjene parametre so shranjene največje (Max) in najmanjše (Min) vrednosti. Za prikaz največje izmerjene vrednosti kratko pritisnite gumb **SET**. Maksimalne vrednosti so predstavljene s simbolom ▲ pred prikazano vrednostjo. Z drugim pritiskom na gumb **SET** se prikaže najmanjša vrednost. Najmanjše vrednosti so prikazane s simbolom ▼ pred prikazano vrednostjo. Tretji pritisk na gumb **SET** prikaže povprečno vrednost (Avg) izmerjenega parametra, ki je predstavljena s simbolom ▲ ▼.

9 Programska oprema za spremljanje napajanja

ENA33LCD omogoča osnovno konfiguracijo s tipkami na napravi. Popolna konfiguracija je na voljo samo prek

programske opreme za spremljanje porabe.

9.1 Nastavitev naprave

V konfiguraciji naprave je mogoče nastaviti naslednje konfiguracije:

- Vrsta priključitve naprave na omrežje
- Nazivna napetost, nazivni tok, sistemska frekvenca
- razmerje napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev
- obdobje povprečenja izmerjenih vrednosti in interval profila obremenitve števca energije.

Main parameters	Date and time	Communication	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Tariff settings	Commands	About	
Type of conne 3UN_3I	ction κ κ		N4 2: N4 L 5 ' Sy	etwork pa ominal vol 30 ominal cu rstem freq	rameters tage [V]:		Voltage transfor Primary voltage 230 Secondary volta 230	mers [V]: ige [V]:		Averaging the values Averaging period [s]: 10 • Min/max reset interval [s]: 600 •
	<u> </u> 31			0 112			Current transform Primary current 5 \$ Secondary current 5 \$	ners (A]: ent [A]:		Energy Recording interval [min]: 15

9.2 Datum in čas

Notranjo uro ENA33LCD v realnem času lahko nastavite na instrumentu, prek programske opreme ročno ali sinhronizirati

Main paramete	rs Date and time	Communication	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Tariff settings	Commands	About	
Time zone (UTC+01:	00) Amsterdam, Berl	in, B 🗸> UTC	COffset H/m: 1	-	0 🗢 D	aylight aylight start: 1.03.2002 02:0 aylight stop:	0			
21.01.202	1 18:41:03		Set date a	nd time	2	7.10.2002 03:0	00			
PC time: 2 Device time	/01/2021 18:41:46 :: 21/01/2021 18:4	1:47	Set date and ti	me from F	PC 3	aylight offset [s] 600	:	-		

9.3 Vmesnik RS485

Naprava je opremljena s komunikacijskim vmesnikom RS485 s protokolom Modbus RTU, vse s tem povezane parametre pa je mogoče nastaviti tudi prek PMS SW. Kljub temu je priporočljivo, da parametre na napravi nastavite ročno, da se izognete morebitni ost komunikacije po spremembi parametrov.

Main parameters	Date and time	Communication	Inputs/Outputs
- RS485 settings			
ID RS485:			
1	*		
Baud rate:			
19200	\sim		
Parity:			
None	\sim		
Stopbits:			
One	\sim		

9.4 Beleženje izmerjenih parametrov v SQL

Programska oprema za spremljanje porabe omogoča beleženje izbranih izmerjenih parametrov iz ENA33LCD v podatkovno zbirko SQL. Med povprečno vrednostjo izbranega parametra je mogoče zabeležiti tudi najmanjše in največje vrednosti v določenem obdobju povprečenja.

Obdobje povprečenja za povprečno vrednost je določeno v glavnih parametrih z Averaging period (Obdobje povprečenja). Na istem mestu je opredeljena tudi dolžina časovnega okna za ponastavitev minimalnih in maksimalnih vrednosti.

Odčitati je mogoče tudi min in max vrednosti izmerjenih parametrov. Intervalno okno min in max vrednosti pametno opredelite ob upoštevanju velikosti datoteke podatkovne zbirke SQL.



9.5 Določitev tarif

Števci energije instrumenta uporabljajo štiri tarife, ki jih je mogoče upravljati v skladu s časovnim programom.

Main parameters Date and time Communication Inputs/Outputs Alarms Display settings Data storage Tariff settings

ariff control:	Nothing	\sim	
Time program			
Program 1-		Program 2-	
Tariff ID:	1 ~ ~	Tariff ID:	1 ~
Time:	00:00	Time:	00:00
+	-	+	-
	Program 1		
Mandas	Program 1	Program 2	
Monday	Program 1	Program 2	
Monday Tuesday	Program 1 ()	Program 2	
Monday Tuesday Wednesday	Program 1 (ii) (iii) (iii)	Program 2	
Monday Tuesday Wednesday Thursday	Program 1	Program 2	
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday	Program 1	Program 2	
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	Program 1	Program 2	

9.6 Registri Modbus

Celoten opis registrov Modbus in implementacija ENA33LCD v katero koli programsko opremo je na voljo na spletni strani ETI pri informacijah o samem produktu (šifra ali naziv izdelka) ali na zahtevo na <u>support@eti.si</u>.

9.7 Posodobitev strojne programske opreme

Instrument je mogoče posodobiti z novimi izdajami vdelane programske opreme. Nova vdelana programska oprema, vključno z namestitvenim programom, je predstavljena na spletnih straneh proizvajalca.

🖳 PLA Updater	_		\times
Jazyk			
Baud rate [Bd]:	19200		\sim
Port:	COM6		\sim
Timeout [ms]:	3000		* *
Device ID:	1		* *
	Open port	Upda	te

10 Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Napajalna napetost	85 265 VAC, 24 65 V AC/DC
Frekvenca	50Hz or 60Hz
Merilno območje	0.01 8 A (max stalni tok 10 A)
Merilno območje napetosti L - N	0 600 VAC
Lastna poraba moči	1.5 VA
Frekvenca vzorčenja 50/60Hz	25.60 kHz / 30.72 kHz
Število izhodov/vhodov	nič
Razmerje transformatorja za merjenje primarne napetosti	1 750.000
Merilno razmerje primarnega tokovnega transformatorja	1 10.000
Največje število registriranih prekinitev pomožnega napajanja	20
Komunikacijski vmesnik	RS485 insulated
Komunikacijski protokol	MODBUS RTU
Hitrost prenosa	9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115 kBd
Prenapetostna kategorija	300V CAT III
Onesnaženje	2
Izrez v omari	92 mm x 92 mm
Globina	90 mm
Mere	90 x 90 x 67mm, glej sliko 2
Теžа	465 g / 350 g DL verzija
IP stopnja zaščite	IP20 zadaj / IP54 spredaj
Standardi: EN 61010-1, EN 62586-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3	